

## Hoe moet ik betegelen op bestaande PVC-bekledingen?

Oude, bestaande PVC-bekledingen zijn in principe niet geschikt als ondergrond voor het rechtstreeks plaatsen van tegelbekledingen. Worden keramische bekledingen toch op PVC-bekledingen gelegd, dan moet men rekening houden met alle daarmee samenhangende risico's. Het is aangewezen te werken met de ontkoppelingsmat, welke de ideale oplossing is voor het plaatsen van tegelbekledingen in uw interieur. De ontkoppelingsmat ont koppelt uw tegels van de ondergrond en verhindert zo het overdragen van spanningen op uw tegelvloer. Gelijktijdig beschermt ze de grond van indringend vocht.



### Stap 1: Voorbereiden van de ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagvast en vlak zijn. Nivelleer de eventuele oneffenheden vooraleer de ontkoppelingsmat te leggen.

### Stap 2: Plaatsen van de ontkoppelingsmat

Lijm de ontkoppelingsmat op de te ont koppelen ondergrond. De naden en aansluitingen dienen te worden afgedicht met flexibele afdichtband. Lijm de flexibele afdichtband over de naden en aansluitingen van de ontkoppelingsmat met Rywalit Flex tegelijm.

### Stap 3: Betegelen

Vul de vierkante uitdiepingen met Rywalit FK II of FK X tegelijm met de vlakke zijde van de lijmkam en trek vervolgens met de getande zijde de juiste groeven in de bovenliggende lijmspecie, afgestemd op het tegelformaat. Zorg voor een volledige holte-loze verlijming.

### Stap 4: Voegen

Nadat de tegelijm voldoende uitgehard is (gewoonlijk na 24 uur), kunnen de tegels gevoegd worden met Rywalit G100 breedvoeg of een mengsel van Rywalit G100 breedvoeg met Rywalit Fugen-Flex.

1. PVC-bekleding
2. Ontkoppelingsmat
3. Rywalit FK II of FK X tegelijm
4. Rywalit G100 breedvoeg
5. Tegel

