

Hoe plaats en voeg ik veilig Cotto-bekledingen?

Cotto is al eeuwen bekend als bouw materiaal en biedt altijd nieuwe interessante variatiemogelijkheden. Cotto-bekledingen kunnen op alle ondergronden geplaatst worden. Omwille van hun uitstekende warmteaccumulerende capaciteit worden Cotto-bekledingen ook in combinatie met vloerverwarming gebruikt. Om een plaatsing zonder verkleuringen te garanderen moeten enkele bijzonderheden in acht genomen worden.



Stap 1: Voorbereiden van de ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond moet, indien vereist, een aangepaste voorbereiding uitgevoerd worden, bijvoorbeeld met Rywalit Tiefengrund of Rywalit Haft und Kontaktgrund.

Stap 2: Betegelen

We bevelen een betegeling aan met Rywalit MB M Flex Middelbedmortel wit voor lijmbedden van 5-15 mm dik voor het egaliseren van oneffenheden in de ondergrond en verschillen in de dikte van de Cotto tegels.

Stap 3: Voegen

Om Cotto-bekledingen tegen verkleuring te beschermen tijdens het voegen, raden wij aan de tegels vooraf met een vloeibare voeghulp te behandelen (impregneren). Nadat de kleefmortel voldoende uitgehard is (gewoonlijk na 24 uur) kan de Cotto-bekleding met Rywalit G100 breedvoeg volgens de regels van de kunst gevoegd worden.

Tip!

Voor een langdurig behoud van het uitzicht een speciaal waardebehoudend verzorgingsprogramma voor Cotto-bekledingen (oppervlaktebescherming, Cotto-dekwas, verzorgende melk) gebruiken.

1. Ondergrond
2. Rywalit Tiefengrund of Rywalit Haft und Kontaktgrund (indien vereist)
3. Rywalit MB M Flex wit
4. Rywalit G100 breedvoeg
5. Cotto

